

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Полные характеристики, описание и фото на RVI RVI-K380 (RVI-K380)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Оглавление

Описание RVI-K380

Характеристики товара

Фото RVI-K380

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Описание RVI RVI-K380

— Пульт управления PTZ видеокамерами, 2-х осевой джойстик, OSD, PTZ управление, предустановки, сканирование, панорамирование, RS485. Габаритные размеры: 205x140x100 мм

Технические характеристики RVI RVi-K380

- ЖК-дисплей

?

Наличие у пульта управления ЖК-дисплея позволяет отображать информацию о камере (адрес камеры, протокол взаимодействия и скорость передачи данных) на ЖК-дисплее и тем самым упрощает управление камерой. ЖК-дисплей может иметь различное количество строк.

Да

- Джойстик

?

Наличие у пульта управления камерами PTZ джойстика существенно упрощает использование пульта при изменении положения объектива видеокамеры, т.к. управление джойстиком более интуитивное, по сравнению с управлением кнопками. Использование 3D джойстика позволяет не только изменять направление обзора видеокамеры по горизонтали и вертикали, но дополнительно обеспечивает легкое управление увеличением трансфокатора.

Да

- Интерфейс

?

Интерфейс определяет способ подключения пульта управления камерой. Как правило, для управления через OSD меню используется подключение через коаксиальный кабель, по сути пульт включается в разрыв кабеля между камерой и видеорегистратором. Для управления PTZ камерами используют подключение камер по портам RS-485, RS-422.

RS-485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Характеристики RVI RVI-K380

ЖК-дисплей

Да

Джойстик

Да

Интерфейс

RS-485

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>

Фото RVI RVI-K380



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 414-25-80 | Email: sale@ru-rvi.com | <https://ru-rvi.com>